




## INKOPPLINGSSCHEMA EX-TB-1

### EX Transformatorisolerad barriär, 1 kanal för detektor



Isolatorn placeras i säkert utrymme i lämplig kopplingsbox (ex. ATECO EX-BOX1, E6301861)